

柵欄機控制器說明書

LS-05

基板LED動作說明

1. 各項指示燈的位置及內容：

- (1)LED6為"電源"指示燈(恆亮為正常供電中 / 不亮為沒電)
- (2)LED8為馬達動作"下"的指示燈(恆亮為未動作 / 不亮為動作中)
- (3)LED9為馬達動作"上"的指示燈(恆亮為未動作 / 不亮為動作中)
- (4)LED7為"WORK"指示燈(持續閃爍為正常 / 恆亮或不亮為異常)
- (5)LED0為"上鍵"指示燈(不亮為未觸發 / 觸發時亮一下)
- (6)LED1為"停鍵"指示燈(恆亮為未觸發 / 觸發時滅一下)
- (7)LED2為"下鍵"指示燈(不亮為未觸發 / 觸發時亮一下)
- (8)LED3為"上限"指示燈(恆亮為已達上限 / 不亮為上升中)
- (9)LED4為"下限"指示燈(恆亮為已達下限 / 不亮為下降中)
- (10)LED5為"保護"指示燈(恆亮為未觸發 / 觸發時滅一下)
- (11)LED11為"下燈條"指示燈(閃爍為下降中 / 恆亮為已達下限)
- (12)LED12為"上燈條"指示燈(閃爍為上升中 / 恆亮為已達上限)

備註：當馬達上升 / 下降超過馬達保護時間，則LED11、LED12會輪流交替閃爍

2. 若不使用"保護"功能，則必須要將HT對GND短路(HT接地)，這樣柵欄機"手動下"及"自動下"的功能才會正常

特殊模式 操作說明

特殊模式，時間秒數設為0秒

1. 馬達動作"上升"時，當到達"上限"則馬達停止動作。直到"下"控制輸入，則馬達立即動作"下降"
2. 馬達動作"上升"時，當到達"上限"則馬達停止動作。直到"保護(防壓)"有偵測到且車輛離開後，則延遲1秒後馬達動作"下降"
3. 馬達動作"上升"或"下降"時，當超過馬達保護時間後，則馬達停止動作
4. 馬達動作"下降"時，當"保護(防壓)"有偵測到，則馬達立即動作"上升"

特殊模式，時間秒數設為1秒以上

1. 馬達動作"上升"時，當到達"上限"則馬達停止動作。當"下"控制輸入，則馬達立即動作"下降"
2. 馬達動作"上升"時，當到達"上限"則馬達停止動作。當"保護(防壓)"有偵測到且車輛離開後，則延遲1秒後馬達動作"下降"
3. 馬達動作"上升"時，當到達"上限"則馬達停止動作。當"保護(防壓)"沒有偵測到且等待時間倒數結束後，則馬達動作"下降"
4. 馬達動作"上升"時，當到達"上限"則馬達停止動作。當車輛一直停留在"保護(防壓)"且沒有離開時，則馬達不會"下降"且停留在"上限"。直到車輛離開後，則延遲1秒後馬達才會"下降"
5. 馬達動作"上升"或"下降"時，當超過馬達保護時間後，則馬達停止動作
6. 馬達動作"下降"時，當"保護(防壓)"有偵測到，則馬達立即動作"上升"



