



ED-7800-1 遙控開關 (Hopping) 操作說明書

用戶自行追加發射器方法

- 一、主機接上電源 AC110V或AC220V(通用)
- 二、原配發射器上下鍵一起按(按完手指馬上放開，主機 "嗶1聲")
進入記憶模式
- 三、取新的發射器，上下鍵一起按，設定完成，主機 "嗶2聲"
(發射器容量300個)
- 四、按記憶完成的發射器1下，即離開記憶模式
- 五、測試上、停、下動作OK

主機清除記憶(預防發射器遺失、房客搬家)

- 一、接上電源 AC110V或AC220V(通用)
 - 二、按 "記憶開關" 不放 "嗶1聲"，等到再 "嗶1聲" 開始清除
(這時手要放開)，清除完之後嗶3聲
(保持送電，若是斷電必需重新清除)
 - 三、按 "記憶開關" 1下 "嗶1聲" (這時手要放開) 進入記憶模式
 - 四、按新的發射器，上下鍵一起按 "嗶2聲"，記憶完成
(可連續記憶新的發射器達300個)
 - 五、按記憶過的發射器任何鍵1下，即離開記憶模式
 - 六、測試上、停、下動作，OK
- ★★ 特點：40億組跳躍密碼(滾碼式)，安全性最高，防止盜拷，
防止掃描器

【安裝時盡量離開馬達，以免受電磁干擾】