

門禁讀卡機操作說明：

1.設定母卡：(設定 "增卡母卡" 與 "刪卡母卡")

待機下將JP1上的短路器拔起來後再插回，此時蜂鳴器發出一短音，LED連續閃爍。LED閃爍期間表示系統處於設定模式，等待感應 "增卡母卡" 與 "刪卡母卡" 二張卡。若20秒內未完成操作，系統即退出設定模式，此時LED熄滅，恢復至待機模式。

在設定模式下，感應到的第一張卡為 "增卡母卡" 第二張卡為 "刪卡母卡" 當系統感應到第一張卡時蜂鳴器發出一短音，繼續等待感應第二張卡，感應到第二張卡時蜂鳴器發出一長音，表示母卡設定完成。此時LED熄滅，系統恢復至待機模式。

2.新增母卡：(新增單張或多張母卡)

於待機模式下感應 "增卡母卡"，此時蜂鳴器發出一短音，LED連續閃爍。LED閃爍期間表示系統處於增卡模式，等待感應 "子卡"。若20秒內未完成操作，系統即退出設定模式，此時LED熄滅，恢復至待機模式。

在增卡模式下，將預增加的 "子卡" 依序感應，每感應一張 "子卡" 則蜂鳴器相對發出一短音，表示新增成功。系統最多可輸入200張 "子卡"，若新增超過此容量，則蜂鳴器發二短音，表示無法新增。當新增完所有的 "子卡" 後，再感應一次 "增卡母卡"，此時蜂鳴器發出一長音，表示子卡新增完成。此時LED熄滅，系統恢復至待機模式。

3.刪除子卡：(刪除全部子卡)

於待機模式下感應 "刪除母卡"，此時蜂鳴器發出一長音，表示刪除全部子卡完成，LED閃爍一次並恢復至待機模式。

4.一般操作：

於待機模式下感應已新增過的 "子卡"，此時蜂鳴器發出一短音，LED閃爍一次且感應輸出端輸出高電位脈波持1秒。

若感應到非新增過的卡號，則蜂鳴器發出二短音，LED閃爍一次表示卡號錯誤，感應輸出端維持低電位不做輸出。