

RS-485 訊號放大器 MS-C06



基本功能介紹

1. 電源指示燈(PWR)：電源(綠燈)指示。
2. 傳送指示紅燈(TX1)：TX外部訊號傳送指示，閃爍代表系統連線，滅燈則不連線。
3. 接收指示黃燈(RX1)：RX外部訊號接收指示，閃爍代表系統連線，滅燈則不連線。
4. 內線對講輸入端1(OUT1)：對講與訊號傳輸等功能。
5. 內線對講輸入端2(OUT2)：對講與訊號傳輸等功能。
6. 內線對講輸入端3(OUT3)：對講與訊號傳輸等功能。
7. 內線對講輸入端4(OUT4)：對講與訊號傳輸等功能。
8. 外線對講輸入端(IN1)：與外部站控制器 / 玄關影視門口機/對講總機連接用。
9. 外線終端電阻致能選擇(INPUT)：外線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)。
10. 內線終端電阻致能選擇(JP2)：內線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)。
11. 內線終端電阻致能選擇(JP4)：內線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)。
12. 內線終端電阻致能選擇(JP5)：內線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)。
13. 內線終端電阻致能選擇(JP6)：內線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)。

