

RS-485 影視訊號放大器

MS-C06V



基本功能介紹

1. 電源指示燈(PWR)：電源(綠燈)指示。
2. 傳送指示紅燈(TX1)：TX外部訊號傳送指示，閃爍代表系統連線，滅燈則不連線。
3. 接收指示黃燈(RX1)：RX外部訊號接收指示，閃爍代表系統連線，滅燈則不連線。
4. 內線對講輸入端1(OUT1)：對講與訊號傳輸等功能。
5. 內線對講輸入端2(OUT2)：對講與訊號傳輸等功能。
6. 內線對講輸入端3(OUT3)：對講與訊號傳輸等功能。
7. 內線對講輸入端4(OUT4)：對講與訊號傳輸等功能。
8. 外線對講輸入端(IN1)：與外部站控制器/玄關影視門口機/對講總機連接用。
9. 內線影視輸出端1(VOUT1)：影視對講室內機訊號傳輸功能。
10. 內線影視輸出端2(VOUT2)：影視對講室內機訊號傳輸功能。
11. 內線影視輸出端3(VOUT3)：影視對講室內機訊號傳輸功能。
12. 內線影視輸出端4(VOUT4)：影視對講室內機訊號傳輸功能。
13. 外線影視輸入端(VIN)：與外部站控制器 /玄關影視門口機/影視控制器 (MS-CV01)連接用。
14. 外線終端電阻致能選擇(JP1 INPUT)：外線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)。
15. 內線終端電阻致能選擇(JP2)：內線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)。
16. 內線終端電阻致能選擇(JP4)：內線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)。
17. 內線終端電阻致能選擇(JP5)：內線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)。
18. 內線終端電阻致能選擇(JP6)：內線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)。
19. 影像阻抗大小值控制(RV1)：VR可調整影像阻抗值大小控制輸出(左旋-大←→右旋-小)
20. 選擇影像阻抗值75歐姆控制(J1):(J1位置) 短路=75歐姆輸出
開路=沒有75歐姆輸出

