

影像對講電話主機 (透天型)

MS-C07-1



功能說明

- 對講呼叫：訪客或警衛呼叫時，對講機及電話機皆會響鈴，任何一只接起就會停止響鈴，可進行通話對講2分鐘
- 外出轉接：當住戶不在家時，遇有訪客，對講系統可連線自動撥號至預設之電話號碼
- 轉接時間：撥通電話後，有人接聽通話時間2分鐘。若無人接聽或訊號不良轉語信箱，住戶門口機會在響鈴聲30秒後結束轉接
- 號碼設定：可預設1組電話號碼(行動電話或市內電話)，可輸入1~16碼，可撥國內外電話、行動電話
- 電話接線：二擇一可接至任何廠牌之家用電話或交換機系統
- 操作時間：無外出轉接狀態時，有人接聽通話，住戶門口機與對講機或電話通話時間為2分鐘。若無人接聽，住戶門口機會在響鈴聲30秒後停止響鈴聲
- 警報觸發：警報觸發時，可傳送防區1~4、緊急、火警、及瓦斯的警報訊號到總機

外出轉接使用電話操作方式

- 進入編輯模式：將編輯開關給扳動3次，功能指示燈會LED閃爍，表示進入編輯模式
- 外出轉接電話設定：拿起話筒，按 **# 1** + **電話號碼** + **#**
(例如：# 1 0412345678 #) (例如：# 1 0932123456 #)
電話號碼可輸入 1~16碼，可撥國內外電話、行動電話
- 啟動電鎖開門：按 **# #** 可開電鎖，但必須在系統對講通話當中
- 離開編輯模式：按 **#** 或者在30秒內無任何操作也會自動離開編輯模式

★★ 說明一：必須在無人使用電話狀態，方可進入編輯模式

★★ 說明二：必須先完成外出轉接電話設定，方可啟用外出轉接

啟動外出轉接程序

- 外出轉接設定：將外出轉接開關給扳動到ON位置 (請確認功能指示燈在1秒後是否恆亮)
- 外出轉接解除：將外出轉接開關給扳動到OFF位置 (請確認功能指示燈是否熄滅)
- 有接聽狀態：外出轉接啟動，有人接聽電話時，可與住戶端門口機連線通話對講，通話時間為2分鐘後自動斷話
- 無接聽狀態：外出轉接啟動，無人接聽電話或者訊號不良轉語音信箱等狀況，住戶門口機會在響鈴聲30秒後自動斷線

通話開鎖

- 併接話機在進行接聽通話期間，按 **# #** 鍵可開電鎖
- 外出轉接啟動撥通電話後，在接聽通話期間按 **# #** 鍵可開電鎖