

15 : 內線RS\_485終端電容100P 致能選擇 (Short-致能,出廠值為S

J5: 內線RS-485終端電容100P 致能選擇 (Short=致能, 出廠值為Short)

JP1: 開門輸出 1-2→NO輸出 / 2-3→NC輸出 (出廠值為NO輸出)

JP2: 外出轉接輸出 Short PIN 【Short(出廠值): LED燈12V輸出 / Open: LED燈5V輸出】

8秒

16秒

J3(o) | J1(s)

J3(o) | J1(o)

## 連線狀態的LED指示燈說明 (指撥開關的第1~3 PIN用來查看連線狀態)

項目	指撥開關	功 能	說明
0	1 2 3 4 5 6 7 8	關閉顯示	   關閉顯示 
1	ON 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8	顯示連線狀態1	1F~5F室內副機
2	ON 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8	顯示連線狀態2	門口機站1/站2、電鎖控制器站1/站2 、MS-CV01、MS-I06C-1
3	ON	顯示連線狀態3	1F~5F室內分機

LED狀態	連線狀態1	連線狀態2	連線狀態3	備 註
LD1	-保留-	-保留-	-保留-	
LD2	-保留-	MS-I06C-1	-保留-	數位式4區防盜主機
LD3	-保留-	-保留-	-保留-	
LD4	5F室內副機	MS-CV01	5F室內分機	
LD5	4F室內副機	電鎖控制器站2	4F室內分機	
LD6	3F室內副機	電鎖控制器站1	3F室內分機	ttbbb克,有ttb///////////////////////////////////
LD7	2F室內副機	門口機站2	2F室內分機	」 成不足減 3 版 C 日 B 区
LD8	1F室內副機	門口機站1	1F室內分機	_ ~

## 開鎖24H/通話 (指撥開關的第6 PIN用來選擇開鎖方式 · ON: 24小時開鎖 · OFF: 通話開鎖)

項目	指撥開關	功 能	說明
6	ON	選擇開鎖方式為「24H」	ON:24小時開鎖
	ON	  選擇開鎖方式為「通話」 	OFF:通話開鎖

## 內 / 外部影像模式 (指撥開關的第7、8 PIN用來選擇是否要啟動內 / 外部影像)

模式	指撥開關	CH2	CH1
0	ON	<b>不含</b> 外線影像設備	含內線影像(門口機站1、2) 與內線MS-CV01
1	ON O O O O O O O O O O O O O O O O O O	含外線影像設備(區門口機、總機) (無外掛 外線MS-CV01)	含內線影像(門口機站1、2) 與內線MS-CV01
2	ON O O O O O O O O O O O O O O O O O O	含外線影像設備(區門口機、總機) ( <b>有</b> 外掛 外線MS-CV01)	含內線影像(門口機站1、2) 與內線MS-CV01
3	ON	含外線影像設備(區門口機、總機) (可外掛或不外掛 MS-CV01)	不含內線影像(門口機站1、2) 與內線MS-CV01

品號:83-0229-AB-A-1.0-Z 文件版本:1.0\_1 修訂日期:2015/4/17