

網路型控制器 MS-C20

登入



操作說明

1	在瀏覽器輸入網址「192.168.0.212」
2	帳號，預設為小寫字母「root」 密碼，預設為4位數字「1234」

帳號 - 密碼變更



操作說明

1 2	進入「連線設定」頁面
3 4	帳號預設「root」；密碼預設「1234」 修改後要按下「儲存」鈕

網路連線設定



操作說明

1 2	進入「連線設定」頁面
3 4	若安裝二台以上裝置，則第二台之後就必須修改「IP位置」相關欄位 修改後要按下「儲存」鈕

預約排程



操作說明

1 2	進入「燈控」頁面，按下「預約排程」鈕
3 4	勾選要啟用的排程 修改後要按下「儲存」鈕

DO 名稱



操作說明

1 2	進入「連線設定」頁面
3 4	可修改「DO(1) ~ DO(4)」名稱 修改後要按下「儲存」鈕

注意事項

- ▶ 電鎖門位輸入，不可帶電
- ▶ 網路IP位址，預設為「192.168.0.212」
- ▶ 若安裝多台MS-C20裝置，除了第一台MS-C20不需做變動，其它MS-C20的網路「連線設定」都要做變動(例：IP位置、MAC等)
範例：
第一台MS-C20的IP位址為192.168.0.212
第二台MS-C20修改為192.168.0.213
第三台MS-C20修改為192.168.0.214
~依此類推
操作方式，請參閱「網路連線設定」

