

1：5 影視對講保全門禁門口機

MS-D01V、MS-D01V-R、MS-D01V-CR

接線說明：

8PIN

紅

藍

綠

橙

黃

黑

紫

灰

V+

Tx

Rx

A

B

GND

VD+

VD-

接內線聲音端

接內線通訊RS485端

接室內機影像端

ID(站別)的設定方式，說明如下：

項目	操作說明	MS-C18 或 MS-C01 連線狀態
ID設定為站1	1. 電源重新送電後，按1下全呼鍵(或呼叫鍵)，喇叭會嗶1短聲，狀態指示燈會紅 / 藍燈交替閃爍，且全呼鍵會滅燈，等待3秒後，狀態指示燈會亮藍燈，喇叭會嗶1長聲，即完成操作 2. 可透過MS-C18做確認 (需有搭配安裝MS-C18) 操作：將MS-C18的指撥開關SW1的第 2 PIN切至OFF位置，連線狀態為D8 (1號門口機)會亮燈	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
ID設定為站2	1. 電源重新送電後，按第1下全呼鍵(或呼叫鍵)，喇叭會嗶1短聲，狀態指示燈會紅 / 藍燈交替閃爍，且全呼鍵會滅燈，在3秒內按第2下全呼鍵，喇叭會嗶1短聲，且全呼鍵會亮燈，等待3秒後，狀態指示燈會亮藍燈，喇叭會嗶1長聲，即完成操作 2. 可透過MS-C18做確認 (需有搭配安裝MS-C18) 操作：將MS-C18的指撥開關SW1的第 2 PIN切至OFF位置，連線狀態為D7 (2號門口機)會亮燈	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8