MS-C28, 29, 30 手機 APP 操作說明



品號:73-227040021-0AR 文件版本:v2.1_1 修訂日期:2024/10/18

目錄

頁數	手機 APP
3	-硬體連線確認
3	-下載說明
4	-新增裝置、 -註冊步骤 1:使用雲主機 服務
5	-註冊步骤 2:不使用雲 主機服務
6	-刪除裝置
7	-裝置連線狀態
8	-事件紀錄
9	-推播設定
10	-控制DI 控制
11	-控制監看攝影機
12	-控制防盗主機控制
13	-控制DO 控制
14	-控制DO MS-C28 情境控制
15	-控制DO MS-C29 情境控制
16	-控制DO MS-C30 情境控制
	工程設定DI/DO 設定
17	-DI 設定
19	-防盗主機設定
20	-DO 設定
21	-系統設定

22 -新增影像 DI1~DI7 影像設定

<手機 APP> 硬體連線確認

先確認 ebox 已連線(綠燈閃爍)



手機 APP <下載說明>





於Google Play搜尋並安裝「MaxsysSmart」



於APP Store搜尋並安裝「MaxsysSmart」





新增裝置







帳號可輸入「admin」或「user1~user5」 密碼可輸入「666666」 ※輸入帳密後才能點註冊鍵



使用雲主機服務



輸入帳號和密碼



手機 APP <註冊步驟 2:不使用雲主機服務>





步驟 2



步驟 3



此頁面操作,手機 APP「刪除裝置」功能



此頁面操作,手機 APP「裝置連線狀態」功能









此頁面操作,手機 APP「事件紀錄」功能

步驟1 13:45 🞷 al 46 16 **卒 明** 谷 < , in 推播 裝置名稱:eBox ! 鈕 按一下右上角 主機 IP: i.maxsys.com.tw:7115 版本 : V3.1.2(2022-3-11) 可進入查詢系統事件的記錄 使用者可以透過此頁面掌握系統的使用狀況 靜音推播 推播通知

步驟2

推摄

13:	46 🕇	,			∎∎ 4G	
1	返回					
事件記	錄					
全음	部-記錄	全部 ᅌ	全部	◇ 500 筆	F	
编號	日期	時間	命名	使用者	事件	
1	2022-03-23	12:29:38	eBox2	系統	網路連線正常	0
2	2022-03-23	12:29:26	eBox2	系統	網路連線失敗	0
3	2022-03-23	10:05:19	cBox	系統	網路連線正常	0
-4	2022-03-23	10:05:06	eBox	系統	開機	
5	2022-03-23	10:05:05	DI4	系統	遐路異常	0
6	2022-03-23	10:05:05	DI3	系統	迴路異常	0
7	2022-03-23	10:05:05	DI2	系統	這路異常	0
8	2022-03-23	10:05:05	DI1	系統	這路異常	
9	2022-03-23	09:03:48	cBox	系統	網路連線正常	0
10	2022-03-23	09:03:47	cBox	系統	開機	0
Ţ	R面 1 0	1-R	T-R			

此頁面操作,手機 APP「推播設定」功能



■ DI 進入警戒狀態 ■ 當 DI 迴路異常時,會產生警報觸發 ■ 除非"DI 撤防",才能解除警報、清除警報狀態

	在"DI 防護"狀態下		
已防護	迴路正常時,進入"已防護"狀態		
警報	迴路異常時,產生"警報"觸發		
在"DI 防護"狀態下			





此頁面操作,手機 APP「監看攝影機」功能

步驟1





步驟2



手機 APP <控制 -- 防盜主機控制>

此頁面操作,手機 APP「防盜主機控制」功能

【重要提醒】__此功能需要打開「啟用外接防盜主機」這項設定

〔請參閱 第19頁〕

操作1 對防盜主機進行"設定"



操作2

對防盜主機進行"解除"







此頁面操作,手機 APP「DO 控制」功能



操作2

對 DO 進行關閉 OFF







此頁面操作 MS-C28,手機 APP「DO 情境控制」功能

步驟1



步驟 2 設定完畢後,需按儲存鈕 15:42 f al 46 🗺 く返回 【開啟】:開啟情境功能 情境控制 開閉 【關閉】: 關閉情境功能【出廠預設值為關閉情境】 • 燈控 100 燈控排程 提醒: 由於 DO 用在 接點輸出,所以不支援 調光 功能 毎日 重複 燈開時間 00 00 可選擇排程 星期一 ~ 星期日 燈關時間 00 01 燈開時間:可設定 DO 啟動的"開始時間" 燈關時間:可設定 DO 關閉的"結束時間" 寛控制>

此頁面操作 MS-C29,手機 APP「DO 情境控制」功能

步驟	1
- 1.J.M.	

13:45 🕫		a) 46 19	
<	¢ 9		
D	I/DO 控制	07	
防盗主機	已解除		
D01		情境	
DO2		情境	
D03		5810	按下 <mark>迴現</mark> 斑
D04			
推摄	121	9)	

步驟 2	設定完畢後,需按儲存 鈕
 	【開啟】:開啟情境功能 【關閉】:關閉情境功能【出廠預設值為關閉情境】
^{//} //////////////////////////////////	DO1、DO2 提醒:由於 DO 用在 接點輸出,所以不支援 調光 功能 DO3、D04
<u>重複 毎日</u> 煌期時間 00 : 00	可調整亮度百分比 20%、40%、60%、80%、100% 提醒:光度調整後,還要再按 <mark>儲存</mark> 鈕,才會恢復亮度
推關時間 00 : 01	可選擇排程 星期一 ~ 星期日 燈開時間:可設定 DO 啟動的"開始時間"
	短腳时间· 凹 設 正 DO

手機 APP <控制 -- DO 情境控制>

此頁面操作 MS-C30,手機 APP「DO 情境控制」功能

步驟1							
13:45 🕫			46 IF)				
<	X	× 🗭	*				
and a	DI/DO #	空制					
防盗主機		已解除					
D01			情境				
DO2			情境		按下	楼培	釦
D03	H		情境		1女 [1	IH-97	迎
D04			1918				
			ς În	1			
1618		i⊈ kį					
	-	-					

步驟 2			設定完畢後,需按儲存 鈕
< 返回		儲存	
情境控制		888	【開啟】:開啟情境功能 【關閉】:關閉情境功能【出廠預設值為關閉情境】
燈控	100	•	
			可調整亮度百分比 20%、40%、60%、80%、100%
重複	朝日		提醒:光度調整後,還要再按 <mark>儲存</mark> 鈕,才會恢復亮度
燈開時間	00 : 0	00	
燈關時間	00 : 0	01	可選擇排程 星期一 ~ 星期日
			燈開時間:可設定 DO 啟動的 "開始時間"
			燈關時間:可設定 DO 關閉的 "結束時間"

此頁面操作,手機 APP「DI 設定」功能 步驟1 先確認裝置有連線 按使用者以管理員(admin)身份登。



步驟2

進入"工程模式"

連動 DOX	DI1 ~ DI7 皆可設定連動到最多4個 DO 點	【出廠預設值為不連動】
	·	

防區靈敏度	設定區域偵測點之靈敏度,靈敏度等級分為1~9 【出廠預設值為0】
的些盡铁反	$[1 \sim 9]$:1的動作時間約100ms,每增加1,動作時間增加100ms

DI1 ~ DI7 皆可各別設定迴路偵測為 NC 或 NO

【DI1 ~ DI4,出廠預設值為NC迴路】 【DI5 ~ DI7,出廠預設值為NO迴路】

輸入迴路偵測

自訂名稱	DI 1 ~ DI 7 皆可自訂 DI 名稱,長度最多 8 個中文字 【出廠預設為 DI 1~DI 7】

	【啟用】:全天候啟動"DI防護"之偵測				
	■ 當 DI 迴路異常時,會產生警報觸發				
啟用全天候值測	■ 當 DI 迴路恢復正常時,自動解除警報、清除警報狀態				
	【關閉】:不啟用 【出廠預設值為"不啟用"】				
	■ 當 DI 迴路異常時,會產生警報觸發				
	■ 除非"DI 撤防",才能解除警報、清除警報狀態				

步驟 5 設定 DI 參數	
15:45 4 et :: 40 ###	
< 追回 儲存	設定完畢後,需按儲存 鈕
政用全天候偵測 自訂名稱 DI1	
防區靈敏度 0	
輸入週路偵潮 NO NC 連動 DOX DO1 DO2 DO3 DO4	

此頁面操作,手機 APP「防盜主機設定」功能

步驟1 進入"DIDO 設定"頁面 步驟 2 進入"防盗主機設定"頁面 16:07 🕈 15:42 🕇 15:44 🕫 al 46 ன ati 40 🖬 く返回 6 DI/DO 設定 政用外接防盗主機 DIDO設定 Fre 系統設定 DI1 設定 自訂名稿 防盗主機 新増影像 設定 DI2 輸入觸發模式 PUSH ON/OFF DI3 設定 DI4 設定 DI5 設定 DI6 設定 D17 防盗主機 設加 D01 設定

設定完畢後,需按儲存 鈕

啟用外接防盜主機	【啟用】: 系統將自動綁定由 DO1 可控制"外接防盗主機"的設定 / 解除, 且控制外接防盗主機的"外控 Key",來操作防盗主機設定/解除功能
	注意: 當設為"啟用"時,則 DO1 不能當作"接點輸出"使用, DO1 將使用在"控制外接防盜主機的設定/解除"
	【關閉】:不啟用 【出廠預設值為"不啟用"】

自訂名稱	防盗主機可自訂名稱 (8 個中文字) 【出廠預設名稱為防盜主機】
輸入觸發模式	【PUSH】:"按一次"就啟動設定,"再按一次"就啟動解除
	【ON/OFF】:"按下"就啟動設定,"放開"就啟動解除

此頁面操作,手機 APP「DO 設定」功能



自訂名稱	DO1 ~ DO4皆可自訂 DI名稱,長度最多8個中文字 【出廠預設為 DO1~DO4】
輸出延遲時間	設定 DO 繼電器之動作延遲時間 0~255 秒 【出廠預設值為 5】
	【輸入0】:指按一下 ON 按鈕會啟動,再按一下 OFF 按鈕會關閉
	【輸入1 ~ 255】:指當 ON 動作時,在延遲秒數後自動關閉 OFF
	注意: 當"DI 設定連動 DO"時,則"情境控制開關"將無法使用。

此頁面操作,手機 APP「系統設定」功能



修改密碼	<mark>帳號 user1,唯一有"修改密碼"權限及"恢復預設值"權限</mark> 帳號 user2 ~ user5、admin,無法修改密碼
恢復預設值	按下「恢復預設值」鈕,會恢復出廠初始設定,然後自動重新啟動 EBOX 主機
重新開機	按下「重新開機」鈕,將會重新啟動 EBOX 主機

此頁面操作,手機 APP「DI1~DI7影像設定」功能

