MS-I10V 產品使用說明書



品號:73-207060021-0AR 文件版本:2.1_6.1 修訂日期:2020/3/26 目 錄

藪	K

面板外觀	3
各部位名稱及狀態說明	3
產品規格	4
影視對講功能 5~	7
室內樓層的通話 / 呼叫	5
門口機的通話/呼叫	5
區門口機的通話/呼叫	6
管理室的通話 / 呼叫	6
開鎖	7
影像監視切換	7
SOS 緊急功能	8
錄影功能	8
放影功能	8
錄放影功能	11
錄影功能)
放影功能 1	10
刪除影片 1	11
影像參數設定 12~2	14
日期1	12
時間1	13
錄影時間 1	13
亮度1	13
對比度1	14
飽和度 1	14
調整功能	16
調整音樂音量	15
調整警報聲	15
調整講話音量]	16
編輯項目功能 (功能說明) 1	7
编輯項目功能 (操作說明) 18~2	20





各部位名稱及狀態說明

1	電源開闢(正下方)	往左切換會開啟電源,往右切換會關閉電源
2	樓層鍵區	
8	管理鍵區	觸按這4個鍵區便會亮起藍燈,即可操作每個功能
4	數字鍵區	藍燈10秒後熄滅,表示10秒內無操作轉為未亮燈狀態
6	功能鍵區	
6	SOS 緊急鍵	紅燈恆亮,表示無發生緊急情況 紅燈閃爍,表示緊急情況已發生,且系統也會響起警報聲
0	螢幕	平常待機狀態下,會關閉螢幕畫面
8	麥克風	進行通話對講的麥克風

平常待機狀態會關閉螢幕畫面,只有 SOS 緊急鍵會紅燈恆亮,其餘所有按鍵都會回到未亮燈狀態

產品規格

此系統功能為「影視對講」

影視對講機功能

- ◆ 區門口機單向通話呼叫
- ◆ 管理室雙向通話呼叫
- ◆ 室內機雙向通話呼叫
- ◆ 門口機單向通話呼叫

系統功能

- ◆ SOS 緊急功能:按住 SOS 緊急鍵後約1秒後會發出警報聲
- ◆ 警報聲響之開或關(靜音) 設定
- ◆ 提供兩組監視器影像訊號輸入(可同時接影視門口機監視器及管理室監視器)
- ◆ 影像參數設定
- ◆ 管理室影像之錄影及撥放
- ◆ 所有功能之設定與解除有不同聲音表示:設定成功以一長聲表示,解除成功以三短聲表示; 操作錯誤嗶二短聲。所有設定,皆有斷電記憶功能
- ◆ 系統所有設定內容可自行更改,除了音量大小、LCD 亮度、及錄放影外其餘均需輸入密碼確認

室內樓層的通話 / 呼叫

- 對「某一樓層(1F~5F)」進行通話/呼叫,操作方式如下
 - 1 先觸按面板右側的樓層鍵區(1F~5F),便會亮起藍燈
 - 2 按下某一樓層(1F~5F),再按下「通話」之後,會使呼叫鈴聲響起
 - 3 等待 30 秒若是對方沒有接聽,會自動掛斷且停止呼叫的鈴聲
 - 4 若是對方有接聽,對講通話時間為2分鐘後會自動掛斷
 - 5 若在通話期間,按下「通話」,就會掛斷結束通話

接到其它樓層的通話 / 呼叫,操作方式如下



門口機的通話 / 呼叫

接到門口機對「單一樓層」或者「全棟(全部樓層)」的通話/呼叫,操作方式如下



- 3 在呼叫鈴聲停止之前,去按下「通話」,對講通話時間為2分鐘後 會自動掛斷
- 4 若在通話期間,按下「通話」,就會掛斷結束通話



開關機

1F

2F

3F

4F

5F

5F

開鎖

監視

通話

管理室

開關機



區門口機的通話 / 呼叫

接到區門口機對「室內機」的通話 / 呼叫,操作方式如下

- 1 會使呼叫鈴聲響起,且螢幕會顯示區門口機的 CCD 影像畫面
- 2 等待 30 秒若是沒有去接聽,會自動掛斷且停止呼叫的鈴聲
- 3 在呼叫鈴聲停止之前,去按下「通話」,對講通話時間為2分鐘後 會自動掛斷
- 4 若在通話期間,按下「通話」,就會掛斷結束通話

管理室的通話 / 呼叫

- 對「管理室」的通話 / 呼叫, 操作方式如下
 - 1 先觸按面板右側的管理鍵區,便會亮起藍燈
 - 2 按下「管理室」,會使呼叫鈴聲響起
 - 3 等待 30 秒若是沒有去接聽,會自動掛斷且停止呼叫的鈴聲
 - 4 在呼叫鈴聲停止之前,按下「管理室」,就會掛斷且停止呼叫的鈴聲
 - 5 若在通話期間,按下「通話」,就會掛斷結束通話

接到管理室對「室內機」的通話 / 呼叫,操作方式如下







開鎖 (必須安裝 MS-CE01 才有此功能)

操作方式如下
1 先觸按面板右側的管理鍵區,便會亮起藍燈
2 按下「開鎖」,會開啟大門電鎖
3 若足「開鎖」為藍燈閃爍,表示大門有被開啟
4 若足「開鎖」為滅燈,表示大門已經關上
5F 開關機

影像監視切換

- 先觸按面板右側的管理鍵區,便會亮起藍燈
 按1下「監視」,螢幕會顯示門口機的 CCD 影像畫面
 「監視」保持滅燈,表示影像監視進行中
 每按1下「監視」,螢幕會依序切換到下一個門口機或者 攝影機的 CCD 影像畫面
 監視畫面在2分鐘後會自動關閉
- 6 若要手動關閉監視畫面,請長按「監視」2秒以上, 直到螢幕畫面關閉之後,手再放開「監視」
- 7 「監視」轉為亮藍燈,表示影像監視已經關閉結束

1F	開鎖
2F	監視
3F	通話
4F	管理室
5 F	開關機



SOS 緊急鍵

在「正常、無緊急事件」的情況下,此按鍵會保持紅燈恆亮 遇緊急狀況時,可按下此按鍵進入緊急狀態

- 警報聲會響起 45 秒
- 2 面板下方的「緊急」燈會保持藍燈閃爍
- 3 「SOS 緊急鍵」會保持紅燈閃爍,直到警報清除為止



警報清除



錄影功能

自動錄影

在與門口機進行通話 / 呼叫時,螢幕會顯示門口機的 CCD 影像畫面,並且會錄影 10 秒
 在與區門口機進行通話 / 呼叫時,螢幕會顯示區門口機的 CCD 影像畫面,並且會錄影 10 秒

手動錄影

必須返回「平常待機」的狀態(按幾下「復歸」,使螢幕畫面關閉,回到平常待機的狀態)

操作方式如下

 先觸按面板右側的管理鍵區,便會亮起藍燈
 再按下「監視」,螢幕會顯示門口機的 CCD 影像畫面
 再按下「調整」,螢幕會顯示白底色主畫面(調整頁面)
 再按下「錄放影」,會進入影像功能頁面,且綠色指標 會指在「錄影」
 再按下「功能」,在螢幕左上角會顯示錄影圖案●, 且會開始錄影 10 秒



6 錄影 10 秒後,會自動停止錄影,且在螢幕左上角的錄影圖案●會消失掉

7 錄影完畢後,請長按「監視」2秒以上,直到螢幕畫面關閉之後,手再放開「監視」



放影功能

必須返回「平常待機」的狀態(按幾下「復歸」,使螢幕畫面關閉,回到平常待機的狀態) 操作方式如下

- 1 先觸按面板左側的功能鍵區,便會亮起藍燈
- 2 再按下「調整」,螢幕會顯示白底色主畫面(調整頁面)
- 3 再按下「錄放影」,會進入影像功能頁面
- 4 再按下▶鍵,使綠色指標會指在「放影」
- 5 再按下「功能」,螢幕會顯示儲存影片的影像畫面
- 6 螢幕左下角會顯示目前所選影片之編號及所儲存影片片段總數 (例:0003/0003)
- 7 按▶鍵或者◀鍵,會切換上一個或者下一個影片
- 8 再按下「錄放影」,螢幕左上角會顯示播放圖案▶,且開始播放所選的影片
- 9 若是影片播放中,去按下「錄放影」會停止播放,且在螢幕左上角的播放圖案▶會消失掉







删除影片

必須返回「平常待機」的狀態(按幾下「復歸」,使螢幕畫面關閉,回到平常待機的狀態) 操作方式如下





項目操作完成

完成上面各項操作之後,則按幾下「復歸」,會關閉螢幕畫面,回到平常待機的狀態

影像參數設定

必須返回「平常待機」的狀態(按幾下「復歸」,使螢幕畫面關閉,回到平常待機的狀態) 在做各項操作設定之前,必須先進入影像參數設定選單的頁面

操作方式如下

- 1 先觸按面板左側的功能鍵區,便會亮起藍燈
- 2 再按下「調整」, 螢幕會顯示白底色主畫面(調整頁面)
- 3 再按下「錄放影」,會進入影像功能頁面
- 4 按▶鍵,使綠色指標往下移動到「影像參數設定」
- 5 再按下「功能」,會進入影像參數設定選單的頁面



日期



1 按▶鍵移動到「日期」的項目上,會使「年/月/日」變成紅色文字

2 再按 # 或 * 鍵,可調整「日期」的參數值做增加或者減少

日期	2000 / 01 / 01
時間	00:00
錄影時間	120 S
亮度	15
對比度	30
飽和度	30
退出	



操作方式如下

按▶鍵移動到「時間」項目上,會使「時:分」變成紅色文字
 再按 # 或 * 鍵,可調整「時間(時)」的參數值做增加或者減少

日期	2000 / 01 / 01
時間	00 :00
錄影時間	120 S
亮度	15
對比度	30
飽和度	30
退出	



錄影時間 (出廠預設值為120)

出廠預設值為「120S」

請保留原值,不需要做調整

日期	2000 / 01 / 01	
時間	00:00	
錄影時間	120 S	
亮度	15	
對比度	30	
飽和度	30	
退出		

亮度 (出廠預設值為15)

操作方式如下

1	按▶鍵依序往右移動到	「亮度」:	項目,	會變成紅色文字
_				

2 再按 # 或 * 鍵,可調整「亮度」的參數值做增加 或者減少

日期	2000 / 01 / 01	
時間	00:00	
錄影時間	120 S	
亮度	15	
對比度	30	
飽和度	30	
退出		

對比度 (出廠預設值為30)

操作方式如下

- 1 按▶鍵依序往右移動到「對比度」項目,會變成紅色文字
- 2 再按 # 或 * 鍵,可調整「對比度」的參數值做增加 或者減少

日期	2000 / 01 / 01
時間	00:00
錄影時間	120 S
亮度	15
對比度	30
飽和度	30
退出	

飽和度 (出廠預設值為30)

操作方式如下

- 1 按▶鍵依序往右移動到「飽和度」項目,會變成紅色文字
- 2 再按 # 或 * 鍵,可調整「飽和度」的參數值做增加 或者減少

日期	2000 / 01 / 01
時間	00:00
錄影時間	120 S
亮度	15
對比度	30
飽和度	30
退出	

項目操作完成

完成上面各項設定之後,按1下「復歸」會儲存各`項設定值,並且會返回影像功能頁面, 或者是在10秒後會自動儲存各項設定值,並且關閉螢幕畫面,回到平常待機的狀態

調 整功能

必須返回「平常待機」的狀態(按幾下「復歸」,使螢幕畫面關閉,回到平常待機的狀態) 在做各項操作設定之前,必須先進入音量功能的頁面 操作方式如下



4 調整完成請按「功能」做儲存



調整音樂音量
< 08 >
調整警報聲
< 08 >
調整講話音量
< 12 >

調整警報聲 (出廠預設值為 8)

- 按▶鍵,使綠色指標往下移動到「調整警報聲」
- 2 再按下「功能」,數值會呈現綠色,表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵,可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存



	調整音樂音量	
	< 08 >	
	調整警報聲	
	< 08 >	
	調整講話音量	
	< 12 >	

調整講話音量 (出廠預設值為12)

操作方式如下

- 1 按▶鍵,使綠色指標往下移動到「調整講話音量」
- 2 再按下「功能」,數值會呈現綠色,表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵,可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存



項目操作完成

完成上面各項設定之後,按下「復歸」,會關閉螢幕畫面,回到平常待機的狀態

编輯項目的各項功能,說明如下

靜音警報模式 (出廠預設值為 ON)

設定警報聲之開啟或關閉
 ON:繼續撥放(出廠值)
 OFF:靜音
 (說明:操作方法,請翻閱第18頁)

密碼設定鍵模式 (出廠預設值為 ON)

防盜報警系統設定及解除,即按開關機鍵前不用輸入密碼之設定 ON:不需輸入密碼(出廠值) OFF:需輸入密碼 (說明:操作方法,請翻閱第19頁)

更改密碼

修改進入編輯模式的密碼 (說明:操作方法,請翻閱第19頁)

錄影時間 (出廠預設值為10)

訪客來電(門口機、區門口機)的錄影時間,可選擇 10、30、60、90 秒 (說明:操作方法,請翻閱第 20 頁)

編 輯 項 目 (操作說明)

编輯項目的各項功能的詳細操作,說明如下

必須返回「平常待機」的狀態(按幾下「復歸」,使螢幕畫面關閉,回到平常待機的狀態)



靜音警報模式

- 1 按▶鍵,使綠色指標往下移動到「1. 靜音警報模式」
- 2 再按下「功能」,會使參數值變成綠色文字,表示進入參數值調整狀態
- 3 再按▶鍵,可調整為 ON 或者 OFF
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

復歸功能	1 . 2 .	靜音警報 模式 密碼設定鍵模式	ON ON
調整錄放影	3.	更改密碼	
	4.	錄影時間	10

密碼設定鍵模式

操作方式如下

- 1 按▶鍵,使綠色指標往下移動到「2. 密碼設定鍵模式」
- 2 再按下「功能」,會使參數值變成綠色文字,表示進入參數值調整狀態
- 3 再按▶鍵,可調整為 ON 或者 OFF

4 調整完成請按「功能」做儲存



更改密碼

- 1 按▶鍵,使綠色指標往下移動到「13. 更改密碼」
- 再按下「功能」會進入子頁面,可開始輸入新密碼
 (密碼長度1~12碼),若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 新密碼輸入完成後,按下「功能」做儲存,會自動返回編輯頁面
- 4 更改密碼完成後,下次就必須輸入此組新密碼,才能進入編輯模式







錄影時間

操作方式如下

1 按▶鍵,使綠色指標往下移動到「4.錄影時間」

2 再按下「功能」,會使參數值變成綠色文字,表示進入參數值調整狀態

3 按▶鍵,可選擇錄影時間(有 10、30、60、90 秒)

4 調整完成請按下「功能」做儲存



項目操作完成

完成上面各項設定之後,按幾下「復歸」,使螢幕畫面關閉,回到平常待機的狀態