E-HOME 產品操作說明



品號:83-0262-AB-2.0-Z 文件版本:v3.0_2 修訂日期:2015/8/7 歡迎您使用本公司的 E-HOME 家庭智慧整合系統 在您使用之前,請詳閱與遵循下列指示:

安全性警告

- 為了避免發生觸電危險,請勿試圖拆開或改裝本操作說明中沒有的任何部份;如需維護修理,請將維修工作交付給專業的維修人員處理。
- ▶ 如果主機冒煙或發出異味,請立刻停止操作器材,並請聯絡管理人員。
- ▶ 請勿讓主機設備接觸到水或其他液體,或將主機設備浸入水或其他液體之中。如果外殼沾到液體或鹽氣,請用軟布擦乾外殼。
- ▶ 請勿使用含酒精、苯、稀釋劑或是有腐蝕性的清潔劑、或其他易燃物質清潔或保養本主機設備,因為這些清潔劑可能會損傷機殼。
- ▶ 請勿剪斷、損壞、修改或將重物置於電源線上。

注意

- ▶ 請不要將設備安裝在陽光直接照射到、潮溼且灰塵多或機械震動的地方,或是安裝接近散熱器等任何 其他熱源的地方。
- ▶ 請勿將主機設備裝置在任何會產生強烈電磁場的設備或物件附近,磁力將會造成影像跳動、波動或是 色彩失真之可能性。
- ▶ E-HOME 家庭智慧整合系統是複雜的電子裝置,無法承受掉落的衝擊。
- ▶ 要防止主機設備受到可能的損壞,LCD 觸控面板對於不正常的力量或尖銳的邊緣極為敏感,使用時 切勿在 LCD 面板上施加過多的壓力。
- ▶ 如果在遵行此手冊的指示之後,主機設備仍然無法正常操作,請洽管理人員。
- ▶ LCD 觸控面板之清潔請使用柔軟的乾布擦拭清潔螢幕。
- ▶ 環境溫度限制:32°F~140°F (0°C~60°C)

2	使用注意事項	
	安全性警告	
	注意	
4	設備正面功能介紹	
5	基本操作	
	開啟 E-HOME 保全	對講觸控主機
	音量調整	
	設定時間、日期	
6	主畫面	
	對講影視	
7	對講影視資訊	-室外對講
8		-室內對講
9		-通話功能
11		-對講記錄
	居家保全	
12	居家保全資訊	-防區設定
13		-防區設定-選擇防區
14		-防區設定-全區啟動
15		-防區設定-啟動防護
16		-監控歷史紀錄
17		-自動報警設定-自動報警號碼設定
18		-自動報警設定-自動報警語音錄製
	社區管理	
19	社區管理資訊	-住戶服務-瓦斯度數回報
20		-網路影像監視
21		-攝影機編輯
	居家氛圍	
22	居家氛圍資訊	-情境控制-單點控制
23		-情境控制-多點控制
	智能控制	
25	智能控制資訊	-電視 TV-學習
25		-電視 TV-發送
26		-冷氣空調-學習
26		-冷氣空調-發送
27		-電動窗簾-學習
27		-電動窗簾-發送
28		-瓦斯開闢
	影視系統	
29	影視系統資訊	-多媒體播放-音樂
30		-多媒體播放-圖片
	訊息檢視	
31	訊息檢視資訊	-家人留言-我要留言
32		-家人留言-聽取留言

33	訊息檢視資訊	-未接記錄
34		-管理室訊息
34		-社區公告
	系統設定	
35	系統設定資訊	-機種設定-音量控制
35		-機種設定-時間設定
36		-機種設定-警報設定
37		-機種設定-背光調整
37		-管理者模式
38		-網路設定-連線模式
39	SOS 緊急按鈕資訊	
39	警報觸發資訊	



1	螢幕顯示區域 (觸控主畫面)
2	隱藏式麥克風
3	呼叫管理室 (觸控)
4	門鎖 (觸控)
5	檢梘防區 (觸控)
6	自動轉接 (觸控)
7	我要留言 (觸控)
8	SOS 緊急按鈕 (觸控)
9	電源切換開關

開啟 E-HOME 保全對講觸控主機

E-HOME 主機電源通電後將自動開機,且系統不需關機休眠;若超過3分鐘未觸按螢幕,系統隨即進入 螢幕保護程式,再3分鐘後啟動省電節能模式,螢幕亮度會自動降到最低。開啟螢幕只需重新觸點面板 任一處即可。



音量調整

變更 E-HOME 主機喇叭音量可由系統主畫面右上方快捷鍵操控: 系統設定 ▶ 音量控制 調整。



設定時間、日期

變更 E-HOME 主機時間日期可由系統主畫面右上方快捷鍵操控: 系統設定 ▶ 時間設定 調整。



主畫面

(綠色為狀態顯示區、紅色為可觸控點選區)



	系統時間	顯示現在的時間、日期
2	市話狀態	紅色表示市話為斷線狀態 綠色表示市話為接線狀態
3	防盜狀態	紅色表示防盜為啟動狀態 綠色表示防盜為未啟動狀態
4	內網狀態 (網卡一)	紅色打叉表示內網為斷線狀態 白色表示內網為未連線狀態 綠色表示內網為連線狀態 說明:內網可搭配「社區總機」 及「網內互對戶對講」
5	外網狀態 (網卡二)	紅色打叉表示外網為斷線狀態 0表示外網為未連線狀態 1表示一支手機已連線進來 2表示二支手機已連線進來 說明:外網可搭配「手機遠控」
6	網路通話	表示支援網路對講

7	系統設定 快捷鍵	前往「系統設定」頁面
8	訊息檢視 快捷鍵	前往「訊息檢視」頁面
9	回主畫面 快捷鍵	返回「主畫面」
10	主功能選單	前往「對講影視」、「居家 保全」、「社區管理」、「居 家氛圍」、「影視系統」頁 面

對講影視資訊 - 室外對講



1	系統設定 快捷鍵	前往「系統設定」頁面
2	訊息檢視 快捷鍵	前往「訊息檢視」頁面
3	回主畫面 快捷鍵	返回「主畫面」
4	監視選擇 按鈕	觸按後即顯示 CAMERA 畫面,若有同時設 2 支以上的 CAMERA, 再次觸按則畫面會輪播下一支 CAMERA
5	影像調整 按鈕	可調整 CAMERA 影像的「亮度」、「飽和度」、「對比」、「色度」
6	開門 按鈕	在通話對講中,觸按後可開啟大門
7	主功能列	前往「室外對講」、「室內對講」、「通話功能」、「對講記錄」頁面

對講影視資訊 - 室內對講



1	系統設定 快捷鍵	前往「系統設定」頁面
2	訊息檢視 快捷鍵	前往「訊息檢視」頁面
3	回主畫面 快捷鍵	返回「主畫面」
4	樓層呼叫 按鈕	觸按後可呼叫 1~5 樓的室內對講機
5	主功能列	前往「室外對講」、「室內對講」、「通話功能」、「對講記錄」頁面

對講影視資訊 - 通話功能



1	系統設定 快捷鍵	前往「系統設定」頁面
2	訊息檢視 快捷鍵	前往「訊息檢視」頁面
3	回主畫面 快捷鍵	返回「主畫面」
4	通話功能 選擇	可選擇「市話」、「網路電話」的通話功能
5	通話 按鈕	可進行「市話」、「網路電話」的撥打、接聽
6	主功能列	前往「室外對講」、「室內對講」、「通話功能」、「對講記錄」頁面

- 1 按下「通訊錄」鈕,會進到子頁面
- 2 在子頁面中,點選「網路電話」的電話號碼
- 3 按下「撥打」鈕,就會進行撥打電話
- 4 按下「結束通話」鈕,就會掛斷結束通話





網路電話接聽

- 對方來電時,畫面會進到「通話功能」頁面, 且顯示「來電呼叫中…」的文字訊息
- 2 按下「通話」鈕,就會接聽來電
- 3 按下「結束通話」鈕,就會掛斷結束通話





對講影視資訊 - 對講記錄



1	系統設定 快捷鍵	前往「系統設定」頁面
2	訊息檢視 快捷鍵	前往「訊息檢視」頁面
3	回主畫面 快捷鍵	返回「主畫面」
4 5	對講記錄	 「室外對講」通話過程中,手動按下錄影會存放到「對講記錄」 直接點選 檔名.flv 再按下「播放」鈕,即可播放錄影檔 錄影長度需視記憶卡容量而定(目前可約記錄 30 筆) 記錄筆數超過畫面時,會以 Bar 來顯示,可觸碰 Bar 來移動畫面 按下「全選」鈕,則會一次選取全部記錄 (可用於一次全部複製 或者 一次全部刪除) 點選 檔名.flv 再按「取出」鈕,即可將該檔複製到 SD 卡 點選 檔名.flv 再按「刪除」鈕,即可刪除該檔
6	主功能列	前往「室外對講」、「室內對講」、「通話功能」、「對講記錄」頁面

居家保全資訊 - 防區設定

(綠色為狀態顯示區、紅色為可觸控點選區)



0	防區狀態圖示	防區狀態顯示的說明圖示
2	防護密碼 按鈕	變更防護密碼 (在解除保全系統時,需要輸入這組防護密碼,預設值為1234)
3	圖層選擇 按鈕	切換顯示的樓層
4	選擇防區 按鈕	選擇的防區可設定為「加入防護」、「略過防護」
2	全區啟動 按鈕	將所有防區都設定為「加入防護」
6	啟動防護 按鈕	保全系統可設定為「啟動(紅色)」、「解除(綠色)」 (在解除保全系統時,需要輸入防護密碼,預設值為1234)
7	主功能列	前往「防區設定」、「監控歷史紀錄」、「自動報警設定」頁面

居家保全資訊 - 防區設定 - 選擇防區

「選擇防區」的操作方式如下:

• 防區預設狀態為正常(綠色),以防區二為例



• 觸碰「防區二」圖示,使其呈現黃色框選狀態



• 再按下「選擇防區」鈕,「防區二」圖示就會呈現灰色,表示防區二為「已略過防護(解除)」狀態



• 其它的防區皆以此類推

居家保全資訊 - 防區設定 - 全區啟動

「全區啟動」的操作方式如下:

• 按下「全區啟動」鈕,會將所有防區都設定為「加入防護」,且所有防區圖示都會呈現綠色



居家保全資訊 - 防區設定 - 啟動防護

「啟動防護」、「解除防護」的操作方式如下:

• 按下「啟動防護」鈕,保全系統會設定為「啟動(紅色)」狀態



 若要解除防護,則需按下「解除防護」鈕,並輸入密碼(預設密碼 1234),才會解除防區防護, 此時,保全系統會設定為「解除(綠色)」狀態





居家保全資訊 - 監控歷史紀錄

查詢「監控歷史紀錄」的操作方式如下:

• 在「居家保全」頁面中,按下主功能列的「監控歷史紀錄」鈕,進到該頁面



• 點選右側的其中一則歷史紀錄,在左側欄位中會顯示該則紀錄的內容

說明1:歷史紀錄的內容,包含警報事件的名稱、發生的日期、發生的時間

說明2:右側歷史紀錄的欄位中,以藍色文字表示該則紀錄尚未點閱,以黑色文字表示已點閱過



居家保全資訊 - 自動報警設定 - 自動報警號碼設定

「自動報警號碼設定」的操作方式如下:

• 在「居家保全」頁面中,按下主功能列的「自動報警設定」鈕,進到該頁面

順序	通報人	通報號碼			白毛椒
01	黃先生	0912345678			日動報言 號碼設定
02					
03					
04					
05					
06					自動報警
			編輯/	删除¥	語音錄製
		居家保全			
	防国部	定。監控歷史紀錄	自動報警設定		
			R.	1	

- 點選「通報人」欄位的第一列,再按下「編輯」鈕,輸入要通報的人名
- 點選「通報號碼」欄位的第一列,再按下「編輯」鈕,輸入要通報的電話號碼



居家保全資訊 - 自動報警設定 - 自動報警語音錄製

「自動報警語音錄製」的操作方式如下:

• 按下「自動報警語音錄製」鈕,進到該頁面



- 按 🗣 或 🚹 鈕,切換到「錄製檔一」或「錄製檔二」
- 按 鈕,再對著 E-HOME 主機右上角的麥克風講話錄音
- 按 🔲 鈕,會結束錄音並儲存聲音檔
- 按 🕨 鈕,會播放所錄製的聲音檔

● 自動報	警語音錄製檔	- 🚹
-	•	- 🛨

說明1:語音錄製的時間長度,最多可以錄製20秒 說明2:「自動報警語音錄製檔一」:防區觸發時,報警電話會播放此語音檔 「自動報警語音錄製檔二」:瓦斯、警急、火警觸發時,報警電話會播放此語音檔 說明3:若只存在「錄製檔一」或「錄製檔二」,則報警電話會播放已錄製的這一支語音檔 社區管理資訊 - 住戶服務 - 瓦斯度數回報

「瓦斯度數回報」的操作方式如下:

- 按下「瓦斯度數」右邊的欄位,可輸入住戶當月份的瓦斯度數
- 按下「確定」鈕,才會做資料回報的動作

17:23:32 2015/03/11 星期三 🕵 🕄 🍺 🖤	🐯 🥯 🤁
瓦斯度數回報	瓦斯度數 回報
瓦斯度數 1350	
確定 取消 年度回報資料	
(住戶服務) 網路影像監視 攝影機編輯	

• 按下 年度回報資料 鈕,可查詢「瓦斯度數年度回報資料」

	17011X 9X-		HK JELOT	_	回報
月	88.90X	七月	(没数)		
二月	0	八月	0		
三月	0	九月	0	1	
四月	0	十月	0		
五月	0	十一月	0		
六月	0	十二月	0		
				◆返回	

社區管理資訊 - 網路影像監視

- 「網路影像監視」的操作方式如下:
 - 選擇「網路影像監視」來源有二種方式 方式一:



- 點選「來源」下拉清單,會列出全部的攝影機,再從當中做點選
- 按 🕨 鈕,會連線並在此頁面顯示攝影機的影像畫面
- 按 🔲 鈕,會停止連線並關閉影像畫面

方式二:



- 按下「平面圖」鈕,進入此 頁面
- 勾選「圖層」,例:圖層一
- 在平面圖上,點選已配置的 攝影機
- 返回上一張頁面後,
 按 ▶ 鈕,連線攝影機
 按 鈕,停止攝影機

社區管理資訊 - 攝影機編輯

「攝影機編輯」的操作方式如下:

- 點選「標題」欄位的任一列,再按下「編輯」鈕,輸入攝影機的名稱
- 點選「rtsp 位址」欄位的任一列,再按下「編輯」鈕,輸入攝影機的位址

554/PSIA/St	reaming/cha	nnels/1
554/PSIA/St	reaming/cha	nnels/0
554/PSIA/St	reaming/cha	nnels/1
554/PSIA/St	reaming/cha	nnels/0
554/PSIA/St	reaming/chai	nnels/1
554/PSIA/St	reaming/cha	nneis/0
554/PSIA/St	reaming/cha	nnels/1
554/PSIA/St	reaming/cha	nnels/0
554/PSIA/St	reaming/cha	nnels/1
554/PSIA/St	reaming/cha	nnels/0

12:09:35	2015/	03/12	星	909 ¢	19	ØÞ	e			Ę	¢	9 🚯
順序 標	題	rt	sp位	址								
00 F5 0		rtsp	x//192.1	68.2.212	:554/PS	IA/Strea	aming/ch	annels/1	b			1
rtcp://10	2 1 0	38.2	212	.55/		A/\$4	roop	ning/	chan	nolo	11	
rtsp.//18	2.10	JO.Z.	212	.554		AJSI	rean	ning/	unan	ners,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	1.	BACKSPACE
ТАВ	٥	w	E	R	т	Y	U	1	0	P	C	1 /
CAPS	A	s	D	F	G	н	J	к	L		•	Enter
Shift	z	×				в	N	м	•	•	1	中文注音
											Cla	se
									- 624			
	任	■服務	網路			E HURI				TLE	9 E	压/

居家氛圍資訊 - 情境控制 - 單點控制

「單點控制」的操作方式如下:

- 按下「圖層選擇」鈕,進入此頁面之後,再勾選要控制的圖層
- 再按下「圖層選擇」鈕,返回到上一張頁面



• 以此頁面的燈光圖示為例,按下它即可開燈或關燈



- ※ 「單點控制」是在單一個圖層(例: 圖層一)裡面,去控制單點(例: 燈光四)
- ※ 「圖層一」無法去控制「圖層二」的控制點,依此類推

居家氛圍資訊 - 情境控制 - 多點控制

「多點控制」的操作方式如下:

- 按下「圖層選擇」鈕,進入此頁面之後,再勾選要控制的圖層
- 再按下「圖層選擇」鈕,返回到上一張頁面



- 按下場景一右側的 💋 鈕,進入場景設定頁面
- 按 🟫 燈光- 👽 欄位的上下鈕,可選擇要控制的點 (例:燈光一)
- 按 開啟 鈕,可設定該點的動作
- 依上述方式可設定其它個點(例: 燈光二、燈光三、燈光四)的控制動作
- 設定完畢,請按「確定」鈕,以返回上一張頁面



- 按下場景二右側的 🕖 鈕,進入場景設定頁面
- 按 🟫 🙇光一 💵 欄位的上下鈕,可選擇要控制的點 (例:燈光一)
- 按 關閉 鈕,可設定該點的動作
- 依上述方式可設定其它個點(例: 燈光二、燈光三、燈光四)的控制動作
- 設定完畢,請按「確定」鈕,以返回上一張頁面



- 按下「場景一」鈕,會進行多點控制「全亮」的動作
- 按下「場景二」鈕,會進行多點控制「全滅」的動作



※ 按下「圖層選擇」鈕,先選好要控制的圖層,再去設定「場景一~場景四」的控制動作
※ 「多點控制」是在單一個圖層(例:圖層一)裡面,去控制多點(例:燈光一~燈光四)
※ 「圖層一」無法去控制「圖層二」的控制點,依此類推

智能控制資訊 - 電視 TV - 學習

「電視 TV - 學習」的操作方式如下:

- 勾選「學習」項目
- 下拉選單,可選擇「第一台」、「第二台」紅外線模組
- 在頁面上點選要學習的按鈕(例:電源鈕 🔱)
- 朝著紅外線卡,按下電視遙控器對應的按鈕(例:電源鈕),便完成學習
- 可依上述動作,進行其它按鈕的學習



智能控制資訊 - 電視 TV - 發送

「電視 TV - 發送」的操作方式如下:

- 勾選「發送」項目
- 下拉選單,可選擇「第一台」、「第二台」紅外線模組
- 在頁面上點選要發送的按鈕 (例:電源鈕 🔱),即可控制電視機的動作



智能控制資訊 - 冷氣空調 - 學習

「冷氣空調 · 學習」的操作方式如下:

- 勾選「學習」項目
- 下拉選單,可選擇「第一台」、「第二台」紅外線模組
- 在頁面上點選要學習的按鈕(例:電源鈕 🚺)
- 朝著紅外線卡,按下冷氣空調遙控器對應的按鈕(例:電源鈕),便完成學習
- 可依上述動作,進行其它按鈕的學習



智能控制資訊 - 冷氣空調 - 發送

「冷氣空調 · 發送」的操作方式如下:

- 勾選「發送」項目
- 下拉選單,可選擇「第一台」、「第二台」紅外線模組
- 在頁面上點選要發送的按鈕 (例:電源鈕 🚺),即可控制冷氣空調的動作



智能控制資訊 - 電動窗簾 - 學習

「電動窗簾 • 學習」的操作方式如下:

- 勾選「學習」項目
- 下拉選單,可選擇「第一台」、「第二台」紅外線模組
- 在頁面上點選要學習的按鈕(例:開啟鈕
- 朝著紅外線卡,按下電動窗簾遙控器對應的按鈕(例:開啟鈕),便完成學習
- 可依上述動作,進行其它按鈕的學習



智能控制資訊 - 電動窗簾 - 發送

「電動窗簾 • 發送」的操作方式如下:

- 勾選「發送」項目
- 下拉選單,可選擇「第一台」、「第二台」紅外線模組
- 在頁面上點選要發送的按鈕 (例:開啟鈕 (),即可控制電動窗簾的動作



智能控制資訊 – 瓦斯開關

「瓦斯開關」的操作方式如下:



• 畫面上會呈現紅色的 [•] • 按鈕,並顯示「瓦斯遮斷閥關閉」訊息文字



•10秒後,畫面上會呈現綠色的 [] 按鈕,可再次操作控制瓦斯開關

影視系統資訊 - 多媒體播放 - 音樂

「多媒體播放-音樂」的操作方式如下:

• 點選音樂檔(例:01.mp3)之後,按下『播放器』鈕,進到該頁面



- 按下 🕨 鈕,會開始播放音樂檔
- 按下 🔶 返回 會返回前一頁



影視系統資訊 - 多媒體播放 - 圖片

「多媒體播放-圖片」的操作方式如下:

• 按下畫面右側的「圖片」鈕,進到下一張頁面





- 點選圖片檔(例:001.jpg)之後,按下『播放器』鈕,會以全螢幕來循序播放圖片檔
- 在循序播放圖片過程中,可觸摸螢幕任何位置,會返回到原先的操作畫面

訊息檢視資訊 - 家人留言 - 我要留言

「我要留言」的操作方式如下:

• 在 E-HOME 主機的面板右側,按下 🖳 鈕,

在主畫面會跳出「我要留言 / 聽取留言」的詢問框



- 按下「我要留言」鈕,會進到該頁面
- 按下 🕒 鈕,臉部朝著 E-HOME 主機的正前方,進行留言錄影
- 按下 📃 鈕,結束留言並儲存錄影檔







訊息檢視資訊 - 家人留言 - 聽取留言

「聽取留言」的操作方式如下:

- 進到「家人留言」頁面有二種方式
 - 方式一:



在 E-HOME 主機的面板右側,按下上式 鈕, 在主畫面會跳出「我要留言 / 聽取留言」的詢問框 按下「我要留言」鈕,會進到「訊息檢視」頁面





方式二:

在主畫面按下「訊息檢視」圖示,會進到「訊息檢視」頁面



 在「家人留言」頁面,點選右側的其中一則留言紀錄,再按下「播放」鈕,會播放留言錄影檔 說明:右側留言紀錄的欄位中,以藍色文字表示該則留言尚未點閱,以黑色文字表示已點閱過



訊息檢視資訊 - 未接記錄

「未接記錄」的操作方式如下:

- 在右側記錄欄位下方,點選「未接」、「已接」、「撥出」其中一項
- 點選其中一則記錄,在左側欄位中會顯示該則紀錄的內容

說明:右側歷史紀錄的欄位中,以藍色文字表示該則紀錄尚未點閱,以黑色文字表示已點閱過



「管理室訊息」的操作方式如下:

 在右側訊息欄位,點選其中一則訊息,在左側欄位中會顯示該則訊息的內容 說明:右側歷史紀錄的欄位中,以藍色文字表示該則紀錄尚未點閱,以黑色文字表示已點閱過
 ※ 須搭配使用「社區總機」才有此功能



訊息檢視資訊 - 社區公告

「社區公告」的操作方式如下:

- 在右側訊息欄位,點選其中一則訊息,在左側欄位中會顯示該則訊息的內容
 說明:右側歷史紀錄的欄位中,以藍色文字表示該則紀錄尚未點閱,以黑色文字表示已點閱過
- ※ 須搭配使用「社區總機」才有此功能



系統設定資訊 - 機種設定 - 音量控制

「音量控制」的操作方式如下:

- 按下 🗕 、 🕂 鈕,即可調整音量大小,調整完畢請按下「確定」鈕
- 按下 預設值 🛈 鈕,可將所有音量回復到初始的預設音量 (50%位置)

-	音量控制	音量	警報	音量	呼叫	電話音量		系統音量		音量	對講
		Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Мах
	時間設定	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	時間設定 警報設定	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	## ±0 ±0 ↔	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	警報設定	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute
	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
	背光調整				値ひ	預設	淀	R			
		×1.				370.005		and a second			
			4								

系統設定資訊 - 機種設定 - 時間設定

「時間調整」的操作方式如下:

 ・ 先點選數字(例:2014),再按下

 ↓ 、 ー 鈕,來調整「日期」、「時間」, 調整完畢請按下「確定」鈕



系統設定資訊 - 機種設定 - 警報設定

「警報設定」的操作方式如下:

- 在「管理者模式」頁面,按下「警報設定」鈕,進入該頁面
- 1 警報聲響時間設定,可設定為 1~255 秒之間。出廠預設值為 45 秒
- 2 警報發生時之緊急情況自動撥號功能
- 3 外部設定鍵之啟動或解除
 - ◆ ON/OFF 型式,按下就啟動設定,放開就啟動解除
 - ◆ PUSH 型式,按一次就啟動設定,再按一次就啟動解除(出廠值)
- 4 開鎖模式
 - ◆ 通話開鎖:設定在「通話對講」過程按下開門鈕,才能做開鎖動作
 - ◆ 24H 開鎖:設定在任何時候按下開門鈕,都能做開鎖動作(出廠值)
- 5 「防盜報警系統的設定」、「一區防盜迴路的觸發」的延遲時間,可設定為 1~255 秒之間
 - ◆ 當要設定「防盜報警系統」時,主機會等待一段延遲時間,才去啟動設定狀態
 - ◆ 若是「一區防盜迴路」被觸發,主機會等待一段延遲時間,才進行迴路異常的警報通知
 - ◆ 在「一區防盜迴路」被觸發多次的情況下,只會以第1次觸發的延遲時間做計數,且延遲時間也不會被重新計數
- 6 一區來客報知鈴聲之開或關
- 7 設定區域偵測點之靈敏度,靈敏度等級分為 0~9
 - ◆ 0 的動作時間約 100ms,每增加 1,動作時間增 100ms

設定完畢,請按「確定」鈕



系統設定資訊 - 機種設定 - 背光調整

「背光調整」的操作方式如下:

● 按下 🗕 、 🕂 鈕,來調整螢幕亮度



系統設定資訊 - 管理者模式

「管理者模式」的操作方式如下:

• 按下主功能列的「管理者模式」鈕,進到該頁面

說明:並不建議用戶進入該畫面來變更設定。若真有需求請洽公司技術人員協助。



系統設定資訊 - 網路設定 - 連線模式

「IP設定」的操作方式如下:

- 按下 IP / 鈕,進入 IP 設定頁面
- 按 ▲、 ④ 鈕選擇「網路卡二」
- 輸入「IP 位址」、「子網路遮罩」、「預設閘道」
- 設定完畢,請按「確定」鈕
- ※ 網卡一(內網)、網卡二(外網) 不可設為同一網段 例:內網的 IP 位址為「192.168.3.123」,則外網的 IP 位址就須設為其他網段,如「192.168.1.211」
- ※ 網卡一(內網),可搭配「社區總機」及「網內互對戶對講」功能※ 網卡二(外網),可搭配「手機遠控」功能





SOS 緊急按鈕資訊

「SOS 緊急按鈕」的操作方式如下:



鈕不放開,二秒後會產生緊急觸動

• 若要解除警報,則需按下「解除警報」鈕,並輸入密碼(預設密碼 1234),才會解除警報



警報觸發資訊



當畫面出現以上4種情況時,表示有警報被觸發了。請依警報畫面文字去確認是否真有警報發生。 • 若要解除請直接按下畫面左下角的『解除警報』