MS-I13V-C 產品使用說明書



品號:73-223010010-0AR 文件版本:V1.0_2.1&4 修訂日期:2021/12/2

使用注意事項

歡迎您使用本公司的7吋室內機 在您使用之前,請詳閱與遵循下列指示:

※此說明書僅供參考以實際施作為主

安全性警告

- 為了避免發生觸電危險,請勿試圖拆開或改裝本操作說明中沒有的任何部份;如需維護修理,請將維修工作交付給專業的維修人員處理。
- ▶ 如果主機冒煙或發出異味,請立刻停止操作器材,並請聯絡管理人員。
- ▶ 請勿讓主機設備接觸到水或其他液體,或將主機設備浸入水或其他液體之中。如果外殼沾到液體或鹽氣,請用軟布擦乾外殼。
- ▶ 請勿使用含酒精、苯、稀釋劑或是有腐蝕性的清潔劑、或其他易燃物質清潔或保養本主機設備,因為這些清潔劑可能會損傷機殼。
- ▶ 請勿剪斷、損壞、修改或將重物置於電源線上。

注意事項

- ▶ 請不要將設備安裝在陽光直接照射到、潮溼且灰塵多或機械震動的地方,或是安裝接近散熱器等任何 其他熱源的地方。
- ▶ 請勿將主機設備裝置在任何會產生強烈電磁場的設備或物件附近,磁力將會造成影像跳動、波動或是 色彩失真之可能性。
- ▶ 7 时室内機是複雜的電子裝置,無法承受掉落的衝擊。
- ▶ 要防止主機設備受到可能的損壞,LCD 觸控面板對於不正常的力量或尖銳的邊緣極為敏感,使用時 切勿在 LCD 面板上施加過多的壓力。
- ▶ 如果在遵行此手冊的指示之後,主機設備仍然無法正常操作,請洽管理人員。
- ▶ LCD 觸控面板之清潔請使用柔軟的乾布擦拭清潔螢幕。
- ▶ 環境溫度限制:32°F~140°F (0°C~60°C)

2	使用注意事項	
	安全性警告	
	注意事項	
4	面板功能介紹	
5	基本操作	
	開啟7吋室內對講機	
	音量調整	
	設定時間、日期	
6	主畫面	
	監視系統	
7	監視系統資訊	-介面操作
	居家保全	
8	居家保全資訊	-介面操作
9		-防區撤防/啟動偵測
10		啟動防護/解除防護
12	呼叫管理室	
14	管理室呼叫室内機	
15	門口機呼叫室內機	
16	開門	
	訊息檢視	
17	訊息檢視資訊	-管理室訊息
18		-社區公告
19		-訪客留言
19		-對講紀錄
19		-警報紀錄
	系統設定	
20	系統設定資訊	-使用者設定-音量控制
20		-使用者設定-時間設定
21		-使用者設定-警報設定
22		-使用者設定-背光調整
22		-使用者設定-警報聲音控制
22		-使用者設定-對講錄影設定
23		-使用者設定-面板控制
23		-使用者設定-狀態燈控制

	SOS 緊急按鈕	
24	SOS 緊急按鈕資訊	
	系統設定	
25	系統設定資訊	-工程設定
25		-工程設定-變更密碼
26		-工程設定-系統配置
27		-工程設定-硬體支援
28	配線說明	



1	螢幕顯示區域 (觸控主畫面)
2	隱藏式麥克風
3	狀態燈 ★ 藍燈恆亮:表示待機中 ★ 紅燈閃爍:表示警報觸發 ★ 紫燈恆亮:表示通話 / 佔線中
4	SOS 緊急按鈕 ★ 長按不放開、1秒以上,會"緊急觸動"警報,自動通報管理員
5	電源切換開關(在底部)

開啟室內7吋對講機

室內對講機電源通電後將自動開機,且系統不需關機休眠; 若超過1分鐘未觸按螢幕,系統隨即顯示"待機畫面";



若超過3分鐘後啟動省電節能模式,螢幕亮度會自動降到最低。開啟螢幕只需重新觸點面板任一處即可。

音量調整

變更室內對講機的"喇叭音量"可由系統主畫面操控: 系統設定 / 使用者設定 / 音量控制 調整。





設定時間、日期

變更室內對講機的"時間日期"可由系統主畫面操控:







螢幕上所顯示的資訊

螢幕上所顯示的資訊

監視系統資訊 – 介面操作 (紅色 1 ~ 3 為可觸控點選區)





	訊息檢視 快捷鍵	☞ 前往『訊息檢視』頁面
	回主畫面 快捷鍵	℃ 返回『主畫面』
2	監視選擇 按鈕	◎ 觸按後即顯示"門□機"影像畫面
3	監視影像畫面	畫面點一下會放大全螢幕顯示,再點一下就會縮回平常畫面尺寸

居家保全資訊 – 介面操作 (紅色 1 ~ 3 為可觸控點選區)



	訊息檢視 快捷鍵	☺ 前往『訊息檢視』頁面					
1	回主畫面 快捷鍵	❻ 返回『主畫面』					
	啟動防護 按鈕	按下"啟動防護"鈕,會啟動防盜系統					
2	解除防護 按鈕	按下"解除防護"鈕,會解除防盜系統 在解除防護時,需輸入防護密碼,密碼預設1234					
	DI 偵測迴路						
3		火警 開機立即偵測 (NO 迴路)紅色表示異常狀態,綠色表示正常狀態					
		ⅠⅠ <					
		 ● 1~4 區防盜 (NC 迴路) 紅色表示迴路異常狀態,綠色表示迴路正常狀態 					

螢幕上所顯示的資訊

居家保全資訊 - 防區撤防 / 啟動偵測

『防區撤防/啟動偵測』的操作如下:

• 防區預設狀態為啟動偵測(綠色),以『四區』為例

※ 提示:必須在『解除防護』狀態下,才能去操作『防區撤防/啟動偵測』

- 1. 當『四區』為"啟動偵測"狀態(綠色)時,觸碰1下『四區』圖示,會轉為『撤防(灰色)』
- 2. 當『四區』為"撤防"狀態(灰色)時,觸碰1下『四區』圖示,會轉為『啟動偵測(綠色)』



• 其它的防區皆以此類推

居家保全資訊 - 啟動防護 / 解除防護

『啟動防護』操作如下:

• 按下『啟動防護』鈕,會啟動防盜系統



按下『啟動防護』鈕, 即可啟動防盜系統

• 轉為『啟動防護』狀態之後



居家保全資訊 - 啟動防護 / 解除防護

『解除防護』操作如下:

• 按下『解除防護』鈕,會解除防盜系統



• 輸入防護密碼,密碼預設1234

	09:25	2019 / 09 /25	0	0		ø	Û
				1	2	3	
輸入防護密碼		請給入密碼解除防護		4	5	6	41
預設 1234			7	8	9	返回	
				刪除	0	確定	

• 轉為『解除防護』狀態之後



呼叫管理室

『呼叫管理室』操作如下:

• 如要呼叫管理室總機時,按下『呼叫管理室』鈕



- 在呼叫鈴聲停止之前,如要取消呼叫時,只需按下『取消呼叫』鈕,即可結束呼叫
- 等待 30 秒若無人接聽時,會自動結束呼叫



- 當管理室有人接聽時,對講通話時間為2分鐘後會自動掛斷
- 通話期間,如要結束通話時,只要按下『取消通話』鈕,就可結束通話



通話期間,如果有門口機呼叫室內機時,室內機會提示『插播呼叫…』字樣,且發出連續 ~嘟~
 一長聲,提示目前有門口機插播



通話期間,如果有門口機呼叫

- 1. 會顯示『插播呼叫…』提示字樣
- 2. 會發出連續~嘟~一長聲插播音



如要接聽此"插播對講"

- 按下『取消通話』鈕,結束目前 通話
- 結束通話後,室內機會顯示門口 機呼叫畫面及音樂響聲

管理室呼叫室内機

『管理室呼叫室內機』操作如下:

- 在呼叫鈴聲停止之前,如要取消呼叫時,只需按下『取消』鈕,即可停止呼叫
- 等待 30 秒若無人接聽時,會自動結束呼叫,且畫面上的按鈕會變為『未接來電』鈕



• 如要接聽"管理室"來電,只要按下『接聽』鈕,對講通話時間為2分鐘後會自動掛斷



門口機呼叫室內機

『門口機呼叫室內機』操作如下:

- 在呼叫鈴聲停止之前,如要取消呼叫時,只需按下『取消』鈕,即可停止呼叫
- 等待 30 秒若無人接聽時,會自動結束呼叫
- 如要接聽"門口機"來電,只要按下『接聽』鈕,對講通話時間為2分鐘後會自動掛斷



- 通話期間,如要結束通話時,只要按下『取消通話』鈕,就可結束通話
- 通話中,可按下『錄影』鈕,會將此次通話聲音及影像錄製成紀錄檔
- 通話中,可按下『開門』鈕,會開啟大門電鎖



按下『取消通話』鈕,即可取消呼叫
按下『錄影』鈕,即可記錄通話內容
按下『開門』鈕,即可開啟大門電鎖

開門

『開門』操作如下:

• 方式一

待機下,操作『開門』鈕



• 方式二

通話中,操作『開門』鈕



螢幕上所顯示的資訊

訊息檢視資訊 - 管理室訊息

『管理室訊息』操作如下:

- 當管理室有『信件通知』時,會發送一筆通知給住戶
- 觸碰一下螢幕可將訊息關閉掉



• 在『管理室訊息』頁面,會記錄最新一筆訊息通知,提醒住戶聯絡管理室



『社區公告』操作如下:

- 當社區有公告要傳達給住戶時, 會發送一筆通知給住戶
- 觸碰一下螢幕,就會顯示社區公告的影像畫面





• 在『社區公告』頁面,會記錄最新一筆訊息通知

09:25 2019/0	9 /25	0		9	Û
 ・ 管理室訊息 ・ 社區公告 ・ 訪客留言 ・ 對講紀錄 ・ 繁報紀錄 		您有一期社區公台 2019/10/21 15:3	吉•謝謝。 30		

訊息檢視資訊 - 訪客留言

『訪客留言』操作如下:

• 在『訪客留言』頁面,可回放 "未接來電的自動錄影" 影片



訊息檢視資訊 - 對講紀錄

『對講紀錄』操作如下:

• 在『對講紀錄』頁面,可回放 "通話時手動錄影" 影片



訊息檢視資訊 - 警報紀錄

『警報紀錄』操作如下:

• 在『警報紀錄』頁面,可查詢 "曾經觸發的警報紀錄"



系統設定資訊 - 使用者設定 - 音量控制

- 『音量控制』操作如下:
 - 按(+) (-)鈕,即可調整音量大小



對講音量	調整『室內機的通話對講音量』
系統音量	調整『系統語音』音量
呼叫音量	調整『室內機的呼叫音量響聲』
警報音量	調整『警報響聲』

系統設定資訊 - 使用者設定 - 時間設定

『時間設定』操作如下:

• 按 🔊 🔍 鈕,即可調整日期、時間



系統設定資訊 - 使用者設定 - 警報設定

『警報設定』操作如下:



1	警報時間	警報聲響時間設定,可設定為1~255秒之間 【出廠預設值為45秒】
2	防盗延遲時間	 可設定在 1~255 秒之間 【出廠預設值為 0秒】 ◆ 當要設定「防盜報警系統」時,主機會等待一段延遲時間,才去啟動設定狀態 ◆ 若是「一區防盜迴路」被觸發,主機會等待一段延遲時間,才進行迴路異常的警報通知 ◆ 在「一區防盜迴路」被觸發多次的情況下,只會以第1次觸發的延遲時間做計數,且延遲時間也不會被重新計數
3	防區觸發靈敏度	設定區域偵測點之靈敏度,靈敏度等級分為1~9 【出廠預設值為0】 ◆ 0的動作時間約100ms,每增加1,動作時間增100ms
4	外控鎖形式	外部設定鍵之啟動或解除 【出廠預設值為 PUSH】 ◆ ON/OFF 型式: 按下就啟動設定,放開就啟動解除 ◆ PUSH 型式: 按一次就啟動設定,再按一次就啟動解除
5	開鎖模式	開鎖模式 【出廠預設值為 24H 開鎖】 ◆ 通話開鎖: 設定在『通話對講』過程按下開門鈕,才能做開鎖動作 ◆ 24H 開鎖: 設定在任何時候按下開門鈕,都能做開鎖動作
6	來客報知	一區來客報知鈴聲之開或關 【出廠預設值為開啟】

系統設定資訊 - 使用者設定 - 背光調整

『背光調整』操作如下:

• 按(一) (+) 鈕,即可調整螢幕的背光亮度



系統設定資訊 - 使用者設定 - 警報聲音控制

『警報聲音控制』操作如下:

- 靜音:警報時,室內機不發出警報響聲(靜音)
- 警報音:警報時,室內機會發出警報響聲

09:25	2019 / 09 /25		0	0	ø	Û
		警報聲音控制 靜音	ji 警報音			◆] 迈丽

系統設定資訊 - 使用者設定 - 對講錄影設定

『對講錄影設定』操作如下:

- 永不:訪客門口機呼叫時,不做自動錄影
- •10秒 / 30秒 / 60秒 / 90秒:訪客門口機呼叫時,會依照錄影時間進行自動錄影

09:25 2019/09/25	0	@ 6
10楼 30楼	自動聲影設定 80秒 90秒	↓ 返留 永 不
	- 22 -	

系統設定資訊 - 使用者設定 - 面板控制

『面板控制』操作如下:

以3分鐘(出廠預設值)為例
 當超過3分鐘後啟動省電節能模式,螢幕亮度會自動降到最低
 開啟螢幕只需重新觸點面板任一處即可。

09:25 2019/09/25	0	0	0	Û
啟動螢幕保護後到 3分鐘 5分鐘 10分量	多久顯闭面板 里 15分鐘	30分量		€ 返回

系統設定資訊 - 使用者設定 - 狀態燈控制

『狀態燈控制』操作如下:

	09:2	25 2019 / 09 /25	0	•	Ô
		狀態燈 開設	2#1 RH(P)		◆ 1 返回
狀態燈		藍燈恆亮:表示待	幾中		
	開啟	紅燈閃爍:表示警望	報觸發	(出廠預設	值為 <mark>開啟</mark>)
		紫燈恆亮:表示通言	話/佔線中		
	關閉	不亮燈			

SOS 緊急按鈕資訊

『SOS 緊急按鈕』操作如下:

- 在室內對講機的面板下方右側,有一顆『SOS 緊急按鈕』
- 『SOS 緊急按鈕』長按不放開、1 秒以上,會"緊急觸動"警報,自動通報管理員

				•
	m	2025¥S		
<u>π</u>				
			SO	s
			SOS 緊急	专按钮
			~~~ <u></u> ,	

#### 系統設定資訊 - 工程設定

『工程設定』操作如下:

- 『工程設定』的使用權限,是提供給『工程管理公司』來使用。請住戶勿隨意變動參數設定值。
- 進入『工程設定』頁面時,會要求輸入密碼



#### 系統設定資訊 - 工程設定 - 變更密碼

『變更密碼』操作如下:

• 需先『輸入原密碼(4碼)』,再『輸入新密碼(4碼)』,最後才按『確定』鈕儲存設定

09:25 2019 / 09 /25 🛛 🖲	0		ø	Û
顏輸入原密碼	1	2	3	
調輸入新密碼	4	5	6	<b>*</b> 1
諸再確認新宗務	7	8	9	返回
	删除	0	確定	

## 系統設定資訊 - 工程設定 - 系統配置

『系統配置』操作如下:



1	棋式扒完 1	主機:室內機當作"主機"					
	快八 <b></b> 成化 1	副機:室內機當作"副機",需搭配『模式設定2』做設定					
2	模式設定 2	當室內機當作"副機"時,需設定『MS-C18』或『MS-C07』當作主機					
3	模式設定 3	室內機可設定『透天型』或『大樓型』 備註:『透天型』會開啟"室內對講"功能					
4	所在樓層	依照室內機的所在樓層,設定1~5樓					
5	更新設定回預設值	按下『確定』鈕,"室內機的參數設定值"會回復成出廠預設值					
		按下『取消』鈕,"回預設值"動作會取消不執行					

## 系統設定資訊 - 工程設定 - 硬體支援

『硬體支援』操作如下:



# ※ 當室內機當作"主機"時,此頁面才有作用

1	副機	掃描『1F~	掃描『1F~5F 室內副機』連線狀態						
2	門口機	掃描『門□	掃描『門口機 A、B』連線狀態						
3	電鎖	掃描『電鎖	控制器 A、B』連線狀態						
		模式 00	接內部影像並且判斷 A、B 門口機 與 MS-CV01(內部)是否存在 不啟動 外部影像						
			接內部影像並且判斷 A、B 門口機 與 MS-CV01(內部)是否存在						
		[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [	啟動 外部影像 (掛1組 CCD 設備或 MS-H01V/H02V 系列						
4	血饥 <b>厌</b>		接內部影像並且判斷 A、B 門口機 與 MS-CV01(內部)是否存在						
		[英式] 02	啟動 外部影像 (外掛外線 MS-CV01)						
		模式 03	不啟動 內部影像						
			啟動 外部影像 (外掛外線 MS-CV01)						
4	監視模式	模式 01 模式 02 模式 03	與 MS-CV01(內部)是否存在 啟動 外部影像 (掛 1 組 CCD 設備或 MS-H01V/H02V 系列 接內部影像並且判斷 A、B 門口機 與 MS-CV01(內部)是否存在 啟動 外部影像 (外掛外線 MS-CV01) 不啟動 內部影像 (外掛外線 MS-CV01)						

# 配線說明

# 機板插 PIN 介紹



# 報警系統

CN9		黑	GND	接地		CN4		黑	GND 接地(輸出迴路)
10PIN	$\bullet$	棕	Z1	— 🖫	(NC)	7PIN	0	棕	防盜警報輸出乾接點 (NO)
排線	$\bullet$	紅	Z2		(NC)	排線	•	紅	防盜警報輸出乾接點 (COM)
	$\bullet$	橙	Z3	日日	(NC)		0	橙	防盜警報輸出乾接點 (NC)
	$\bullet$	黃	Z4	四區	(NC)		•	黃	防盜警報輸出
	$\bullet$	綠	GAS	瓦斯	(NO)		0	綠	設定燈輸出
	$\bullet$	藍	PANIC	緊急	(NO)		0	藍	迴路異常燈輸出
	$\bullet$	紫	FIRE	火警	(NO)				
	$\bullet$	灰	KEY	外部言	设定	CN17		棕	瓦斯控制 (NO)
	•	白	BELL	門鈴輔	俞入	3PIN		黑	瓦斯控制 (COM)
						排線		紅	瓦斯控制 (NC)

# Jumper 插 PIN

J1	設定指示燈 →	開路:LED 5V <b>(出廠預設值)</b>	短路:輸出約+12V	
J2	迴路異常指示燈 →	開路:LED 5V <b>(出廠預設值)</b>	短路:輸出約+12V	
J3	內線影像 75Ω PIN · ∃	若該台主機為影像終端電阻的損	最後一台‧則需″拔掉″短路 PIN (出廠	值為開路)
<b>J</b> 4	外線影像 75Ω PIN,	若該台主機為影像終端電阻的這	最後一台 [,] 則需″拔掉″短路 PIN <b>(出廠</b>	值為開路)

# 7 吋室內機做為『**主機**』時

-



7 吋室内機做	為『副	機』時					
内線對講 CN10 6PIN	■ ■ ■ 業	GND B2		CN2 2PIN	灰紫	GND 內線AHD	接地 影像輸入
排線	<ul> <li>● 橙</li> <li>● 緑</li> <li>藍</li> <li>紅</li> </ul>	A2 Rx Tx V+ —	DC15V	排線			