

## 紅綠燈傳輸控制器 LS-13



電源輸入：AC110V 或 AC220V／60Hz

輸出方式：乾接點輸出 或 DC12V~15V 帶電輸出

傳輸方式：RS-485

電源保險絲座：使用 1A 保險絲

帶電輸出總電流(紅綠燈+警示燈)不得超過 1A

為車道三代之外接紅綠燈控制用，將車道三代的 "出口紅綠燈"，"入口紅綠燈" 與 "警示輸出"，以 RS485 傳輸方式，將狀態延伸到出/入口處，與車道三代系統同步動作