

窗型紅外線感應器說明書



長度

BS-200RC：2 軌 - 57 公分高
BS-400RC：4 軌 - 105 公分高
BS-600RC：6 軌 - 153 公分高
BS-800RC：8 軌 - 201 公分高

應用

門窗保全系統
當安裝地點之空間狹窄
室內外、陽台等適用

產品特點

- △ 工業等級鋁擠型本體 / PC抗紫外線上蓋 / ABS邊蓋
- △ 反破壞開關(發射器或接收器兩端邊蓋皆有，共四個)
(當邊蓋被打開，則警報觸發)
- △ 超薄鋁擠型合金本體，防破壞、防霜、雪、強烈之陽光日照
- △ 2 軌、4 軌、6 軌、8 軌 (客戶依施工現場需求訂購)；
可單軌遮斷2秒則警報觸發或相鄰兩軌遮斷立即警報觸發 (可用指撥開關調整)
- △ 警報：單軌觸發(持續兩秒)或相鄰兩軌觸發
(50/100/150/200ms立即警報)
- △ 感應距離：室外8m
- △ 端子接線方式
- △ 發射器強弱度選擇
(強8米 / 弱5米由VR決定)
- △ 室內外，陽台等適用
- △ 常閉或常開繼電器輸出
- △ 附安裝配件
- △ 發射器與接收器間不需另接線
- △ 含對焦指示燈
- △ 含反破壞開關(四個)

產品規格

感應距離	室外8公尺 / 室內16公尺
輸入電壓	直流電10-24V
感應方式	遮斷單軌或相鄰兩軌 (JP2可選擇)； 1. 單軌：遮斷2秒觸發 2. 相鄰同步遮斷：立即觸發
信號輸出	常開、常閉、共點繼電器輸出
反應時間	50/100/150/200 ms (可調式，指撥開關在接收器的SW1)
接點容量	1A / 120VAC ; 1A / 24VDC
發射器強弱度調整	VR型可變電阻調整(順時針：漸強 逆時針：漸弱)
安裝接線方式	端子式
電源指示燈	綠色 (發射器 / 接收器皆有) 燈亮：送電 燈熄：未送電
對焦指示燈	紅色指示燈 (燈亮：表示遮斷；燈熄：表示對焦完成)
對焦蜂鳴指示器	黑色JP1跳PIN(位於接收器) 送電遮斷：蜂鳴器響 送電對焦：蜂鳴器停止
反破壞開關	共四個，發射器 / 接收器兩端之邊蓋內皆有
工作溫度	攝氏零下20度~55度
尺寸	寬35mm / 高30mm / 長(見上方四種規格)
濕度比	70%

接線方式

