


瓦斯偵測器說明書

RS-911A-DLY

電源指示燈
警報指示燈



產品規格


- 電壓 - AC110V
- 接點容量 - 120V · 10A
- 外型尺寸 - $\phi 130 \times 49$ (高) mm

使用說明


1. 送上電源，偵測器熱機約30秒(電源指示燈閃爍)，電源指示燈恆亮即進入偵測狀態。
2. 當偵測到瓦斯氣體，蜂鳴器即警報，警報指示燈閃爍，警報乾接點動作直至瓦斯氣體散去，動作才恢復正常(偵測狀態)。

配線說明

5PIN



2PIN



附件

- 排線二條