


時間控制器說明書

RS-C1-1



使用說明

- 1．由IN輸入對GND觸發信號。
- 2．第一組乾接點動作(D1 LED亮)，延遲時間75秒。

接線說明

