


音箱喇叭(語音版)


SPK-500

產品規格




工作電壓	DC9~15V
工作電流	待機：50mA max. / 觸發：250mA max.
喇叭	8歐姆，最大瞬間功率可達2W
自行錄音模式	a. 距離喇叭20~30公分錄製 b. 距離喇叭1公尺播放， 其音量(90dB max. / 60dB min.)
語音播放模式	距離喇叭1公尺，其音量(90dB max. / 60dB min.)
VR1	可調整語音音量大小
內建語音數量	6組
錄音語音數量	1組 (可重複錄音，新語音會覆蓋舊語音)
自行錄音時間	340秒
產品尺寸	83(L)×74(W)×38.5(D) mm


功能介紹



側視圖 A



側視圖 B



後視圖

- (1) 語音切換開關：設定詳見背面說明
- (2) 播放&錄音切換開關：上中下3段切換
【上(PLAY)→播放、中→無作用、下(REC.)→錄音】
- (3) 音源線輸出孔：可自行外接擴音設備
- (4) 訊號線輸入孔：內附單頭DC線3P(黑線、白線導通可放音、紅線無功能)
另也可外接其它設備之訊號點來控制喇叭觸發
- (5) 電源輸入孔：DC9~15V(本產品有附變壓器)
- (6) 音量調整鈕(VR1)：向右旋音量漸大，向左旋音量漸小
出廠值 → 右旋到底-最大聲
- (7) 錄音模式-播放中斷鍵：當錄製語音播放時不想聽完結尾，按一下RESET
可中斷正在播放的內容

語音切換開關說明 7首語音(6組內建+1組自行錄音)

語音播放步驟

- 內建語音
- 000 : OFF關閉 **出廠值**
- 001 : 電鎖已開，請隨手關門，謝謝
- 010 : 車道出入口，請注意安全
- 011 : 火警警報，請人員儘速疏散
- 100 : 緊急狀況，請協助通報安全人員
- 101 : 您好，
呼叫住戶請按門牌號碼再按確定鍵，
如有疑問請按警衛鍵
- 110 : 保全系統已觸發，請協助通報安管人員
- 111 : 自訂錄音、放音

- 1) 內建語音
(6組任一個)
- 2) **PLAY**  切到最上面
REC. (PLAY)
- 3) 訊號觸發
黑線、白線
導通可放音

紅線無功能

錄音步驟說明 電源需送電中

- 1)  指撥先調到定位
- 2) **PLAY**  **REC.** 播放&錄音切換開關切到最下面REC.(見左圖)
此時會立即聽到嗶一聲，代表可開始錄音
- 3) **PLAY**  **REC.** 錄音完成請將播放&錄音切換開關切到最上面PLAY(見左圖)
此時可聽到嗶嗶二聲，代表錄音完成
- 4)  指撥同步驟1將訊號重新觸發即可聽到剛才的錄音內容
- ※錄音時，不可按RESET鍵
※如需重新錄音，請直接調至REC.即可重新錄音(會覆蓋前一段)
※播放時，不可將開關切到REC.

包裝內容物

喇叭音箱×1、訊號線×1、變壓器×1、
十字起子×1螺絲包×1、說明書×1

品號：73-645010011-0AR
文件版本：v1.1_VX
修訂日期：2024/8/12