

LED 計數器(有計數)

TL-5000-2



車道出 / 入口切換開關

指撥開關(SW1)		操作	說明
第1PIN		切至OFF位置(往下扳)	出口(出廠預設值)
		切至ON位置(往上扳)	入口
第2PIN		切至OFF位置(往下扳)	一般車道(出廠預設值)
		切至ON位置(往上扳)	Y型 / Z向車道

範例1：一般車道 (雙向車道)

		SW1	圖示
一般車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	

範例2：Y 型車道 (三向車道)

		SW1	圖示
X / Y 向車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
Z 向車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至ON位置(往上扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至ON位置(往上扳)	

接線圖

CAB_A

藍線

CAB_A

白線

紅

COM

黃

NO

綠

NC

AC 110V/240V

棕黑線