


單按鍵影視對講門口機

MS-D02V

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講及音樂聲音輸出
- (2)攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機
- (3)電源指示燈：藍色電源燈
- (4)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (5)全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機
- (6)對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (7)音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)



通話/呼叫操作：

1. 全呼叫所有樓層室內機，將同時會播放音樂及輔助光源顯示，且呼叫樓層鍵盤背光呈現閃爍狀態
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障

