

埋入式單按鍵影視對講門口機 MS-D03V

功能說明：

(1)攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機

(2)隱藏式麥克風：對講聲音輸入

(3)電源/通話/呼叫指示燈：

- 藍燈恆亮-電源狀態
- 閃爍紫燈-呼叫狀態
- 紫燈恆亮-通話狀態

(4)全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機

(5)出線孔

(6)喇叭輸出：對講音樂聲音輸出


(7)音樂/語音音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1~10，預設值→10)

(8)對講/嗶聲音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1~10，預設值→10)

(9)鋁合金上蓋固定螺絲孔



通話/呼叫操作：

1. 全呼叫所有樓層對講影視室內機，將播放音樂且紫燈閃爍
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且紫燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機