


總門口機

MS-H02V-A

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講聲音輸出
- (2)攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機
- (3)電源指示燈：藍燈恆亮
- (4)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (5)主機樓層鍵：1F~8F
- (6)對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (7)音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)



通話/呼叫操作：

1. 選擇欲呼叫之住戶樓層按鍵面板 (待機時，面板按鍵燈恆亮)，將播放呼叫和弦音樂且呼叫住戶樓層按鍵面板背光會呈現閃爍狀態 (呼叫時，面板按鍵燈閃亮)
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光不亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘 (通話時，面板按鍵燈不亮)
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後總門口機恢復成待機狀態 (待機時，面板按鍵燈恆亮)
4. 呼叫住戶樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態